

# Handleiding Yealink T48

In deze beknopte handleiding vindt u de basisfuncties van uw Yealink T48. Komt u er niet helemaal uit of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

# Yealink



| Nummer | Functie            |
|--------|--------------------|
| 1      | Menu               |
| 2      | Volumetoets        |
| 3      | Headsettoets       |
| 4      | Microfoon dempen   |
| 5      | Voicemail          |
| 6      | In de wacht zetten |
| 7      | Nummer herhalen    |
| 8      | Doorverbinden      |
| 9      | Luidspreker        |

## Gesprek opzetten

Voer het telefoonnummer in en neem de telefoonhoorn op, of druk op **10. Luidspreker** voor een handsfree gesprek. U kunt ook eerst hoorn van de haak pakken en vervolgens het nummer op het scherm invoeren..

## Gesprek beantwoorden

Neem de hoorn op, of druk op **10. Luidspreker** voor een handsfree gesprek.

## Aannemen tweede gesprek

Een tweede gesprek wordt met 1/2 op het display getoond. Via **2. Menu 'pijltoet'** kan een gesprek worden geselecteerd. Via **1. Softkey 'hervatten'** kan het gesprek worden aangenomen. Een tweede gesprek beëindigen kan door middel van **1. Softkey 'annuleren'**.

## Gesprek doorverbinden

Druk tijdens het gesprek op **9. Doorverbinden** en voer het telefoonnummer (intern of extern) in. Zodra er contact is legt u de hoorn op de haak.

## Ruggespraak en wachtstand

Tijdens een gesprek kan de beller/gebelde in de wacht worden gezet door middel van **7. In de wacht zetten**. Door het nogmaals intoetsen van **7. In de wacht zetten** kan het gesprek worden teruggehaald.

## Opnieuw bellen

Om het laatst gebelde telefoonnummer terug te bellen drukt u op **8. Nummer herhaling**. Wanneer u de hoorn opneemt wordt het gesprek gestart. Druk vervolgens op **10. Luidspreker** indien u het gesprek handsfree wilt voeren.